



MODEM MONITORAMENTO

ÍNDICE

Características técnicas do modem	3
Características gerais do modem	3
Conheça o modem	3
Apresentação	4
Características técnicas do configurador do modem de monitoramento	6
Conheçendo o configurador	7
Operações do sistema de programação	7
Tabela de programação	.11

Garantia

A garantia do Modem é de 12 (doze) meses a partir da data de instalação. Por isso torna-se necessário o correto preenchimento do certificado de garantia em anexo, sob pena de perda de garantia.

Ficam isentos da garantia: danos causados por efeitos da natureza (raios, enchentes, terremotos, etc); assim como quedas, mau uso do equipamento e problemas com a rede de energia elétrica.

Características técnicas do modem:

- Alimentação: 10 a 14Vcc;

- Consumo: Stand by aprox. 65mA;


Disparo aprox. 130mA;

- Buffer de eventos: 07 eventos.

Características gerais do modem:

- Evento de teste periódico;
- 1 Saída PGM configurável;
- Entrada/Saída de comunicação (MOD) para as centrais de alarme da linha ST;
- Memória para 2 números telefônicos;
- Discagem por Pulso ou DTMF;
- Acesso remoto através do telefone;
- Protocolos 4+2 e Contact ID;
- Senha máster de programação;
- Download e upload de configurações através do teclado;
- Verificação de status através do teclado.

Conhecendo o modem:



- 1-<u>Borne de entrada e saída de linha telefônica</u> Onde é feita a ligação da linha telefônica e onde são ligados os aparelhos de telefone do local onde foi instalado.
- 2-<u>Borne principal</u> Onde é ligado a alimentação, a entrada/saída de comunicação, pânico ou zona 24Hrs, saída PGM e DSP.
- 3-<u>Conector do configurador</u> Onde é conectado o configurador do Modem.
- 4-<u>Conector de programação in-circuit</u> Onde é feita a programação do microcontrolador.
- 5-<u>Led de status da linha telefônica</u> Led de sinalização que mostra se a linha telefônica está sendo usada.
- <u>6- Conector Modem/STx</u> Ligação através de chicote para alimentação e comunicação Modem/STx.

APRESENTAÇÃO:

O Modem de Monitoramento Compatec® é uma central de comunicação, que envia eventos da central de alarme que estiver ligado a ela, utilizando os protocolos mais comuns no mercado (Contact ID e 4+2).


Além de compatível com toda a linha de alarmes ST da Compatec que faz um monitoramento completo, o Modem também pode ser ligado a uma central de alarme de outros fabricantes, mas somente um evento poderá ser enviado, o disparo de zona "O" (zero), que será enviado sempre que o borne DSP for energizado com 12V.

Também pode ser instalada a ela uma botoeira de pânico, como também uma zona 24Hrs (usando um resistor de fim de linha) e ambos têm seus códigos de eventos.Independentes, também pode ser configurado o evento de teste periódico

Quando o Modem é utilizado nas centrais de alarme da linha ST, praticamente todas as ações são monitoradas e enviadas através do borne "MOD", de modo serial. A tabela de códigos de eventos se encontra no final do manual.

Esquemas de ligações:


1-Exemplo de ligação de uma central Compatec linha ST (ST4, ST4PLUS, ST8), utilizando a saída PGM do Modem para controle de arme e desarme da central (usando o resistor de fim de linha).




OBS: A presença ou não do resistor de final de linha na botoeira depende da configuração da central de alarme.

2-Exemplo de ligação de uma central Compatec (demais modelos), ou centrais de alarme de outros fabricantes utilizando o botão de pânico do Modem e a saída PGM para arme e desarme da central.

Obs: As centrais de outros fabricantes devem possuir uma entrada de botoeira na central.




3-Exemplo de utilização do Modem de forma independente, sem ser instalada junto a uma central de alarme, com botão de pânico e zona 24Hrs. Necessita de uma fonte externa com carregador de bateria.



Características técnicas do configurador do modem de monitoramento:

- Alimentação: 9 a 15 Vcc;
- Consumo: 58mA;
- Display Alfanumérico de cristal líquido de 16 colunas por 2 linhas com backlight;
- Teclado de silicone com backlight;
- lluminação noturna do display;
- lluminação noturna das teclas;
- Menus e informações na Língua Portuguesa;
- Facilidade de operação e programação.

Conhecendo o configurador:



Operações do sistema de programação:

Quando conectado ao Modem, aparecerá no visor do configurador a seguinte mensagem "CONFIGURADOR DO MODEM". Aperte qualquer tecla para entrar com a senha máster de programação (padrão 000000). Caso a senha não esteja correta, soará um bip seguido de uma mensagem de erro e voltara a tela principal, aquardando uma nova tentativa.

Depois de digitada a senha correta, o menu principal aparecerá, tendo acesso a todas as configurações descritas abaixo:

"MUDAR SENHA DE PROG" Menu para alteração da senha de programação.

<u>"NOVA SENHA"</u> Digite uma nova senha de 6 dígitos e logo em seguida, confirme a senha digitando-a novamente, lembrando que para confirmar a configuração desejada, pressione a tecla "Y". Caso as senhas não confiram, soará um bip longo seguido da mensagem "SENHAS NÃO CONFEREM", tendo que repetir o processo novamente.

"GERAL" Menu para configuração de contas, discagem, eventos e saída PGM.

<u>"NUMERO CONTA"</u> Entre com um número de conta de usuário de até 4 dígitos e logo em seguida confirme o número digitando o número da conta novamente e confirme pressionando "Y". Caso os números não confiram, soará um bip longo seguido da mensagem "CONTAS NÃO CONFEREM", tendo que repetir o processo novamente.

<u>"MODO DISCAGEM"</u> Seleção do modo de discagem. Digite "0" para discagem em pulso e "1" para discagem em DTMF (Tom). Pressione "Y" para confirmar a configuração.

<u>"FREQ RING"</u> Seleção da freqüência de ring. Digite "0" para configurar o ring em 25 a 60 Hz ou digite "1" para configurar o ring em 60 Hz.

<u>"ENVIO EVENTOS"</u> Envio de eventos. Digite "0" para desabilitar o envio de eventos ou digite "1" para habilitar o envio de eventos. Pressione "Y" para confirmar a configuração.

<u>"MODO RELE"</u> Define o modo de operação do relé. Digite "00" para FLIP-FLOP ou digite "01" a "90" para temporizar o pulso em segundos.

ACESSO REMOTO" Menu para configuração do acesso remoto.

<u>"SENHA ACESSO"</u> Altera a senha padrão do acesso remoto (padrão 000000). Pressione "Y" e entre com uma nova senha de 6, logo em seguida confirme a senha digitando-a novamente e pressione "Y" para confirmar. Caso as senhas não confiram, soará um bip longo seguido da mensagem "SENHAS NÃO CONFEREM", tendo que fazer o processo novamente.

<u>"HABILITAÇÃO"</u> Habilitação do acesso remoto ao Modem. Digite "0" para desabilitar o acesso remoto ou digite "1" para habilitar o acesso remoto. Pressione "Y" para confirmar a configuração.

<u>"NUM CHAMADAS"</u> Define em quantas chamadas o Modem deverá atender. Digite "00" para ativar o recurso "enganar secretária ou de "01" a "15" chamadas. Pressione "Y" para confirmar a programação.

<u>"CONFIGURAÇÃO"</u> Menu para programação dos números telefônicos e protocolo de comunicação dos respectivos números.

<u>"COMUNICACAO 1"</u> Especifica o protocolo de comunicação para o telefone 1, conforme tabela abaixo.

<u>"NUM TELEFONE 1"</u> Digite um número de telefone com até 16 dígitos. Se caso precisar de pausa, a tecla "PARA BAIXO" do teclado incluirá uma pausa na discagem.

<u>"COMUNICACAO 2"</u> Especifica o protocolo de comunicação para o telefone 2, conforme tabela abaixo.

<u>"NUM TELEFONE 2"</u> Digite um número de telefone com até 16 dígitos. Se caso precisar de pausa, a tecla "PARA BAIXO" do teclado incluirá uma pausa na discagem.

CÓDIGO (DÍGITO)	PROTOCOLO			
0	Comunicador desabilitado			
1	Contact ID			
2	4+2 à 20pps / 2300 Hz			
3	4+2 à 20pps / 1400 Hz			
4	4+2 à 10pps / 2300 Hz			
5	4+2 à 10pps / 1400 Hz			
6	Discador pessoal			

"REPORTE PERIÓDICO" Este menu configura o reporte de teste periódico, enviando um teste a cada 24 horas; no horário definido.

"<u>HABILITAÇÃO</u>" Para habilitar o envio do evento teste, digite 1 e confirme com "Y", para desabilitar digite 0 e confirme com "Y".

"HORÁRIO REPORTE" Digite a hora para que o modem envie para á base o auto teste, lembrando que o modem trabalha no padrão 24H. Exemplo 02:15.

"HORÁRIO ATUAL" Digite horário atual, no padrão 24 Horas. Exemplo 15:30.

<u>"CONFIG PADRAO"</u> Menu onde define as configurações padrões de fábrica, captura as configurações para a memória do configurador e exporta as configurações do configurador para o Modem.

<u>"RESET CONFIG"</u> Ao pressionar a tecla "Y" as configurações do Modem assumirão os valores padrões de fábrica. Para finalizar, o usuário deve ir em "PROGRAMA CONFIG" para concluir a gravação das configurações.

"<u>CAPTURA CONFIG</u>" Ao pressionar a tecla "Y", as configurações do Modem são copiadas para a memória FLASH do configurador, para transportar as configurações para outro Modem.

<u>"PROGRAMA CONFIG"</u> Ao pressionar a tecla "Y", o configurador copia todas as configurações salvas na memória FLASH para o Modem.

<u>"TESTES"</u> Testes para notificar a integridade da comunicação, do acionamento do relé e da botoeira.

<u>"TESTE COM 1"</u> Gera uma chamada telefônica no número especificado no "NUM TELEFONE 1". Caso não exista nenhum telefone memorizado, o led de status piscará 3 vezes seguido de um bip longo e aparecerá a mensagem "COMUNICADOR NÃO HABILITADO".

<u>"TESTE COM 2"</u> Gera uma chamada telefônica no número especificado no "NUM TELEFONE 2". Caso não exista nenhum telefone memorizado, o led de status piscará 3 vezes seguido de um bip longo e aparecerá a mensagem "COMUNICADOR NÃO HABILITADO".

<u>"TESTE RELE"</u> Aciona o relé por 1 segundo para teste de contato do relé.

<u>TESTE BOTOEIRA"</u> Ao pressionar a tecla "Y", aparecerá na tela as mensagens respectivas a cada evento que está ocorrendo no momento. Esse teste é valido somente para os eventos que ocorrem diretamente no Modem, sendo o "PANICO" (resistor de 10K em paralelo com chave fechada), "STAND BY" (resistor de 10K ligado ao terra), "ALARME" (circuito aberto).

<u>"STATUS"</u> Mostra o status atual do disparo, armes, eventos, do relé e verificação da versão do Modem.

<u>"DISPARO"</u> Verifica se houve ou não disparo e mostra quais zonas. A zona 24 Hrs (interna do Modem ou das centrais da linha ST conectada a ele) e as 15 possíveis zonas são listadas lado a lado. "O" indica zona ok e "1" indica zona violada.

<u>"ARME"</u> Indica se a central está armada ou desarmada. "0" indica central desarmada "1" indica central armada.

<u>"LOG EVENTOS"</u> Histórico com os últimos 7 eventos. A listagem de eventos possíveis se encontra no final do manual.

"SAIDA REMOTA" Indica a versão firmware do modem, no formato "x.yy"

<u>"CODIGO 4+2"</u> Menu onde é alterado os códigos hexa-decimais dos eventos, quando se está utilizando o protocolo 4+2. É opcional a alteração dos códigos dos eventos. Os eventos já vêm com seus códigos padrões de utilização

Exemplos:

<u>"CODIGO 1 (4+2)"</u> Entre com o código decimal de sua escolha para alterar o evento 1 (baseado no número de eventos Modem de Monitoramento). Para inserir os caracteres alfanuméricos de "B" até "F" necessários para criar os codigos hexadecimais, deve-se pressionar a tecla de navegação "PARA BAIXO" até que apareça o caracter desejado e, então, pressione "Y".

<u>"CODIGO 3 (4+2)"</u> Entre com o código decimal de sua escolha para alterar o evento 3 (baseado no número de eventos Modem de Monitoramento). Para inserir os caracteres alfanuméricos de "B" até "F" necessários para criar os códigos hexadecimais, deve-se pressionar a tecla de navegação "PARA BAIXO" até que apareça o caractere desejado e, então, pressione "Y".

Tabela de programação:

Função	Número do evento MM	Código Contact ID		Código 4+2 Padrão	Descrição da função
		Dado	Zona		
Reset total do sistema	1	305	00	C0 h	Enviar este evento quando for efetuado um reset total por senha, ou quando for efetuado um reset por juper.

Função	Número do evento MM	Código Contact ID		Código 4+2 Padrão	Descrição da função
		Dado	Zona		
Entrada no modo de programação	2	627	00	C1 h	Assim que a senha de PROG for validada, enviar este evento.
Saída do modo de programação	3	628	00	C2 h	Estando no modo de programação, enviar este evento quando a tecla PROG for novamente acionada ou quando não houver atividade no teclado (time-out).
Arme local (controle re- moto ou botoeira)	4	400	00	60 h	Enviar este evento quando houver um arme total ou parcial do sistema. Neste momento, enviar também as zonas que estão em bypass (por teclas ou por particionamento).
Desarme local (controle remoto ou botoeira)	5	400	00	70 h	Enviar este evento quando houver um desarme (tanto total quanto parcial).
Auto-arme (por ausência de movimento)	6	403	00	CC h	Enviar este evento quando a central se armar por ausência de movimento.
Arme remoto (por telefone)	7	407	00	EO h	Enviar este evento quando a central for armada remotamente. Neste momento, enviar também as zonas que estão em bypass (por teclas ou particionamento). Válido para Stx Plus .
Reset total do sistema	1	305	00	CO h	Enviar este evento quando for efetuado um reset total por senha, ou quando for efetuado um reset por juper.
Entrada no modo de programação	2	627	00	C1 h	Assim que a senha de PROG for validada, enviar este evento.
Saída do modo de programação	3	628	00	C2 h	Estando no modo de programação, enviar este evento quando a tecla PROG for novamente acionada ou quando não houver atividade no teclado (time-out).
Arme local (controle re- moto ou botoeira)	4	400	00	60 h	Enviar este evento quando houver um arme total ou parcial do sistema. Neste momento, enviar também as zonas que estão em bypass (por teclas ou por particionamento).
Desarme local (controle remoto ou botoeira)	5	400	00	70 h	Enviar este evento quando houver um desarme (tanto total quanto parcial).
Auto-arme (por ausência de movimento)	6	403	00	CC h	Enviar este evento quando a central se armar por ausência de movimento.
**	6	403	00	CC h	

Função	Número do evento MM	Código Contact ID		Código 4+2 Padrão	Descrição da função
		Dado	Zona		
Arme remoto (por telefone)	7	407	00	EO h	Enviar este evento quando a central for armada remotamente. Neste momento, enviar também as zonas que estão em bypass (por teclas ou particionamento). Válido para 5tx Plus .
Desarme remoto (por tele- fone)	8	407	00	DO h	Enviar este evento quando a central for desarmada remotamente. Válido para Stx Plus.
Falha da Sirene	9	320	00	C3 h	Enviar este evento quando for detectado a ausência ou curto- circuito na sirene.
Falha de linha telefônica	10	351	00	C4 h	Enviar este evento quando for detectado a ausência de sinal na linha telefônica (Stx Plus).
Falha de comunicação	11	350	00	C5 h	Evento especifico do Mini- modem.lgnorar para STx,STx Plus
Falha da bateria do siste- ma	12	302	00	05 h	Enviar este evento na detecção de bateria com tensão baixa.
Falha da bateria do rádio- sensores	13	384	00	C6 h	Enviar este evento na detecção de bateria com tensão baixa.
Alarme de pânico (controle remoto ou botoeira)	16	120	00	02 h	Enviar no evento de um pânico por controle remoto ou botoeira.
Disparo de Zona 24H	17	133	00	10 h	Enviar quando a zona 24h for violada (abertura ou curto Circuito).
Alarme de disparo da zona1	18	130	01	11 h	Enviar quando a zona1 for violada (abertura ou curto Circuito).
Alarme de disparo da zona2	19	130	02	12 h	Enviar quando a zona2 for violada (abertura ou curto Circuito).
Alarme de disparo da zona3	20	130	03	13 h	Enviar quando a zona3 for violada (abertura ou curto Circuito).
Alarme de disparo da zona4	21	130	04	14 h	Enviar quando a zona4 for violada (abertura ou curto Circuito).
Alarme de disparo da zona5	22	130	05	15 h	Enviar quando a zona5 for violada (abertura ou curto Circuito).
Alarme de disparo da zona6	23	130	06	16 h	Enviar quando a zona6 for violada (abertura ou curto Circuito).
Alarme de disparo da zona7	24	130	07	17 h	Enviar quando a zona7 for violada (abertura ou curto Circuito).
Alarme de disparo da zona8	25	130	08	18 h	Enviar quando a zona8 for violada (abertura ou curto Circuito).
Alarme de disparo da zona9	26	130	09	19 h	Enviar quando a zona9 for violada (abertura ou curto Circuito).
Alarme de disparo da zona10	27	130	10	18 h	Enviar quando a zona10 for violada (abertura ou curto-Circuito).

Função	Número do Código evento MM Contact ID		Código 4+2 Padrão	Descrição da função	
		Dado	Zona		
Alarme de disparo da zona11	28	130	11	1C h	Enviar quando a zona11 violada (abertura ou curto- Circuito).
Alarme de disparo da zona12	29	130	12	1D h	Enviar quando a zona 12 for viola (abertura ou curto-Circuito).
Alarme de disparo da zona13	30	130	13	1E h	Enviar quando a zona13 (violada (abertura ou curt Circuito).
Alarme de disparo da zona14	31	130	14	1F h	Enviar quando a zona14 f violada (abertura ou curto- Circuito).
Alarme de disparo da zona15	32	130	15	80 h	Enviar quando a zona15 fo violada (abertura ou curto- Circuito).
Anulação (Bypass) da zona 24H	33	572	00	40 h	Enviar quando a zona24H anulada (por ocasião de anula de disparo sem restauração zona).
Anulação (Bypass) da zona 1	34	570	01	41 h	Enviar quando a zona1 anulada.Pode ser por tecla acesso remoto (Stx Plus) ou o c a s i ã o d e 4 d i s p a r consecutivos com a zona aberta
Anulação (Bypass) da zona 2	35	570	02	42 h	Enviar quando a zona2 anulada.Pode ser por tecla acesso remoto (Stx Plus) ou o c a s i ã o d e 4 d i s p a r consecutivos com a zona aberta
Anulação (Bypass) da zona 3	36	570	03	43 h	Enviar quando a zona3 anulada.Pode ser por tecla acesso remoto (5tx Plus) ou o casião de 4 dispar consecutivos com a zona abert
Anulação (Bypass) da zona 4	37	570	04	44 h	Enviar quando a zona4 anulada.Pode ser por tecla acesso remoto (Stx Plus) ou o c a s i ā o d e 4 d i s p a r consecutivos com a zona abert
Anulação (Bypass) da zona 6	39	570	06	46 h	Enviar quando a zona6 anulada.Pode ser por tecla acesso remoto (Stx Plus) ou o casião de 4 dispar consecutivos com a zona abert
Anulação (Bypass) da zona 7	40	570	07	47 h	Enviar quando a zona7 anulada.Pode ser por tecla acesso remoto (5tx Plus) ou o c a s i ā o d e 4 d i s p a r consecutivos com a zona abert

Função	Número do evento MM	Código Contact ID		Código 4+2 Padrão	Descrição da função
Anulação (Bypass) da zona 8	41	Dado 570	Zona 08	48 h	Enviar quando a zona8 for anulada.Pode ser por teclado, acesso remoto (5tx Plus) ou por ocasião de 4 disparos consecutivos com a zona aberta.
Anulação (Bypass) da zona 9	42	570	09	49 h	Enviar quando a zona9 for anulada.Pode ser por teclado, acesso remoto (5tx Plus) ou por o casião de 4 disparos consecutivos com a zona aberta.
Anulação (Bypass) da zona 9	42	570	09	49 h	Enviar quando a zona9 for anulada.Pode ser por teclado, acesso remoto (5tx Plus) ou por o casião de 4 disparos consecutivos com a zona aberta.
Anulação (Bypass) da zona 10	43	570	10	48 h	Enviar quando a zona10 for anulada.Pode ser por teclado, acesso remoto (5tx Plus) ou por o casião de 4 disparos consecutivos com a zona aberta.
Anulação (Bypass) da zona 11	44	570	11	4C h	Enviar quando a zona11 for anulada.Pode ser por teclado, acesso remoto (5tx Plus) ou por o casião de 4 disparos consecutivos com a zona aberta.
Anulação (Bypass) da zona 12	45	570	12	4D h	Enviar quando a zona12 for anulada.Pode ser por teclado, acesso remoto (5tx Plus) ou por o casião de 4 disparos consecutivos com a zona aberta.
Anulação (Bypass) da zona 13	46	570	13	4E h	Enviar quando a zona13 for anulada.Pode ser por teclado, acesso remoto (5tx Plus) ou por o casião de 4 disparos consecutivos com a zona aberta.
Anulação (Bypass) da zona 14	47	570	14	4F h	Enviar quando a zona14 for anulada.Pode ser por teclado, acesso remoto (Stx Plus) ou por o casião de 4 disparos consecutivos com a zona aberta.
Anulação (Bypass) da zona 15	48	570	15	B0 h	Enviar quando a zona15 for anulada.Pode ser por teclado, acesso remoto (Stx Plus) ou por ocasião de 4 disparos consecutivos com a zona aberta.
Disparo de zona 0	63	130	00	10 h	Enviado pelo Mini-modem quando for detectado disparo de zonas através do pino DSP.
Teste manual de comunicação	64	601	00	00 h	Enviado pelo Mini-modem por solicitação do usuário (Via Configurador).



Compatec Sistemas Eletrônicos Ltda Indústria Brasileira www.compatec.com.br